

INSTRUCTIEBLAD

IJSBLOKJESMACHINE

- Open de deksel en verwijder het bakje.
- Vul het reservoir met water, let erop dat het niveau onder de indicator blijft en het bakje niet onder water staat.
- Kies de maat van de ijsblokjes door op 'select' te drukken. Indien de omgevingstemperatuur lager is dan 15°C, kies dan 'small' of 'medium' om samensmelten van ijsblokjes te voorkomen.
- In ongeveer 10 minuten zijn de ijsblokjes gemaakt en klaar voor gebruik.
- Controleer regelmatig het waterniveau. Is deze te laag, gaat de 'Water'-indicator branden. Druk dan op de 'power'-knop, vul het water aan en druk weer op de 'power'-knop.
- Pauzeer 5 minuten tussen iedere volle lading ten behoeve van het behoud van de compressor.
- Kantel de machine nooit meer dan 45 graden, houd deze ook niet ondersteboven: er ontstaat dan onherstelbare schade aan het apparaat!

