

INSTRUCTIEBLAD

POPCORNMACHINE

Maak in een handomdraai zelf de lekkerste popcorn! Lees de instructies voor gebruik volledig door.

Benodigheden:

- Mais (inbegrepen)
- Zakje voor zoute óf voor zoete popcorn (inbegrepen)
- Portiebekers of -bakjes
- Zonnebloemolie
- Mengbak (bv beslagkom)
- Houten lepel



Gebruik:

- Controleer of de pop-pot goed is vastgeklemd in de machine
- Zet in volgorde de schakelaars om:
 - Warming & light
 - Heat
 - Turn
- Giet een flinke scheut olie in de pan, zodat de hele bodem bedekt is.
- Meng intussen de mais, ca 1/3^e van de emmer met ca. 1/3^e van het zakje 'Zoet' of 'Zout' in de mengbak.
- Open de klep van de pop-pot en voeg de gemixte mais toe, en sluit de klep weer. Let op: de pot zelf is heet!
- Sluit de deurtjes
- Na ca. 2-3 minuten zal de popcorn beginnen te poppen
- Wanneer er bijna geen pop-geluiden meer zijn, schakel dan 'Turn' en 'Heat' uit.

- Keer met de hendel de pop-pot om. Raak de pot zelf niet aan, deze is heet!
- Schep met een houten lepel alle popcorn uit de pop-pot.
- Breng de pop-pot terug in horizontale stand
- Houd de schakelaar 'warm & light' aan om ervoor te zorgen dat de popcorn droog en warm blijft
- Schep de popcorn in de portiebekers
- Begin voor een nieuwe batch weer bij het begin van deze gebruiksinstructies.

Waarschuwingen & opmerkingen:

- Plaats de machine altijd op een vlakke ondergrond!
- Alleen te bedienen door personen van 18 jaar en ouder
- Niet roken tijdens gebruik van de machine
- Let op: de pop-pot wordt zéér heet, niet aanraken!
- Loop nooit weg van de machine zolang de schakelaars 'heat' en 'turn' aan staan
- De mais poft nooit 100%, er kunnen harde stukjes achterblijven in de popcorn
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, zorg dat alle schakelaars uit staan.
- Haal de stekker pas uit het stopcontact na het uitzetten van de schakelaars

Reinigingsinstructies:

- Zorg dat alle schakelaars uitstaan
- Verwijder alle popcornrestanten
- Giet 300-500ml water in de pop-pot. Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen.
- Zet de schakelaar 'heat' aan
- Na een paar minuten zal het water koken. Laat dit een minuut of 2 doorborrelen.
- Giet de pop-pot daarna leeg in bv een wasbak, emmer of put. Laat het water nooit in de machine lopen!
- Indien nodig, herhaal deze stap.
- Zet de schakelaar 'heat' weer uit
- Als het apparaat is afgekoeld, haal dan een schone, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen door de binnenzijde van de popcornmachine.
- Indien het apparaat wordt geretourneerd zonder dat deze is gereinigd, wordt €20,- van de borg ingehouden of nagefactureerd.