

INSTRUCTIEBLAD

LIMONADEDISPENSER 5L

(ELEKTRISCH)

- Steek de stekker in het stopcontact
- Haal het deksel eraf en vul de dispenser met een reeds gekoelde drank
- Het apparaat zal de drank op een koele temperatuur houden
- Via het handige tapkraantje kunnen nu eenvoudig bekertjes limonade worden getapt
- De drankendispenser is niet geschikt voor:
 - Frisdrank met koolzuur
 - Drank met pitjes/pulp (smoothies, sinaasappelsap etc)
 - Chocomel of melk
- Vul het apparaat bijvoorbeeld wel met:
 - Aanmaaklimonade
 - Kant en klare ranja
 - Dubbelfrisss
 - Appelsap
 - Ice Tea
- Voorkom extra kosten en lever het apparaat schoon in, door deze na gebruik te vullen met water en even door te spoelen.

